

# R402 V - R402 V Series A - R402 VB - R402 VB Series A - R402 VC - R402 VC Series A

## ELECTRIC DIAGRAM

120V/60Hz 12A Single phase  
SCHEMA CONEXIONES  
SCHEMA ELECTRIQUE

Serial # : R402 V - R402VB - R402 VC \_\_\_\_\_ : from 411XXXXX 03 Y - MM  
R402 V Series A - R402 VB Series A - R402 VC Series A \_\_\_\_ : from 504XXXXX 03 B - MM



Procedure to set Minimum and Maximum speed : See page 2/2  
Modo de reglaje de las velocidades Mini y Maxi : Véase pagina 2/2  
Procédure de réglage des vitesses Mini et maxi : Voir page 2/2



Check direction of rotation. Reverse these two wires if necessary.  
Verificar el sentido de rotacion. Invertir los dos hilos si necesidad.  
Vérifier le sens de rotation. Inverser ces deux fils si nécessaire.



POTENTIOMETER LEADS HILO POTENCIOMETRO FILS POTENTIOMETRE	CONTROL BOARD MARKS MARCA CARTA DE MANDOS REPERE CARTE DE COMMANDE
BLACK / NEGRO / NOIR	(a)
WHITE / BLANCO / BLANC	(b)
RED / ROJO / ROUGE	(c)

	English	Espagnol	Français
DT	Circuit-breaker	Disyuntor	Coupe-circuit
ISCU	Cutter bowl safety switch	Interruptor de seguridad cortador	Interrupteur sécurité cutter
ISCL2	Vegetables slicer safety switch	Interruptor de seguridad corta-legumbre	Interrupteur sécurité coupe-légumes
MO	Motor	Motor	Moteur courant continu
P	Potentiometer	Potenciometro	Potentiomètre
PCB	P.C. Board Ref 103696	Platina Ref 103696	Platine Réf 103696
SAR	Off switch	Boton pulsador de parada	Bouton poussoir arrêt
SMA	On switch	Boton pulsador d'arranque	Bouton poussoir marche
SPU	Pulse switch	Boton pulsador impulsión	Bouton poussoir impulsión
VAR	Variator (DC drive)	Variator	Variateur

